

## Sharp ER-A280 ( 16% auf 19% und 5% auf 7%)

Folgende Tastenfolgen sind genau einzuhalten und unbedingt auch Seite 2 beachten!!!

Tasten laut Vorgabe drücken :

MODE/MODUS

6 BAR/ENTER  
2 BAR/ENTER  
6 BAR/ENTER

3 BAR/ENTER

Taste  
00 085 Taste  
00 077 Taste  
00 083 Taste  
00 065 Taste  
00 084 Taste  
00 090 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 049 Taste  
00 057 Taste  
00 037 BAR/ENTER

4 BAR/ENTER

Taste  
00 085 Taste  
00 077 Taste  
00 083 Taste  
00 065 Taste  
00 084 Taste  
00 090 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 055 Taste  
00 037 BAR/ENTER

9 BAR/ENTER

Taste  
00 077 Taste  
00 087 Taste  
00 083 Taste  
00 084 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 049 Taste  
00 057 Taste  
00 037 BAR/ENTER

10 BAR/ENTER

Taste  
00 077 Taste  
00 087 Taste  
00 083 Taste  
00 084 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 055 Taste  
00 037 BAR/ENTER

98 BAR/ENTER

Taste  
00 078 Taste  
00 069 Taste  
00 084 Taste  
00 084 Taste  
00 079 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 049 Taste  
00 057 Taste  
00 037 BAR/ENTER

99 BAR/ENTER

Taste  
00 078 Taste  
00 069 Taste  
00 084 Taste  
00 084 Taste  
00 079 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 032 Taste  
00 055 Taste  
00 037 BAR/ENTER

ESC /Cancel/Abbruch drücken

15

1    ↓    19    BAR/ENTER

2    ↓    7    BAR/ENTER

ESC /Cancel/Abbruch 3 mal drücken

Anzeige beachten