

Sharp ER-A411 und 421 (16% auf 19% und 5% auf 7%) mit und ohne TSE

Folgende Tastenfolgen sind genau einzuhalten :

Tasten laut Vorgabe drücken :

MODE/MODUS

6 BAR/ENTER
2 BAR/ENTER
6 BAR/ENTER

3 BAR/ENTER

Taste
00 085 Taste
00 077 Taste
00 083 Taste
00 065 Taste
00 084 Taste
00 090 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 049 Taste
00 057 Taste
00 037 BAR/ENTER

4 BAR/ENTER

Taste
00 085 Taste
00 077 Taste
00 083 Taste
00 065 Taste
00 084 Taste
00 090 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 055 Taste
00 037 BAR/ENTER

9 BAR/ENTER

Taste
00 077 Taste
00 087 Taste
00 083 Taste
00 084 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 049 Taste
00 057 Taste
00 037 BAR/ENTER

10 BAR/ENTER

Taste
00 077 Taste
00 087 Taste
00 083 Taste
00 084 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 055 Taste
00 037 BAR/ENTER

104

Taste
00 078 Taste
00 069 Taste
00 084 Taste
00 084 Taste
00 079 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 049 Taste
00 057 Taste
00 037 BAR/ENTER

105

Taste
00 078 Taste
00 069 Taste
00 084 Taste
00 084 Taste
00 079 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 032 Taste
00 055 Taste
00 037 BAR/ENTER

ESC /Cancel/Abbruch drücken

15

1 19 BAR/ENTER **Anzeige beachten**

2 7 BAR/ENTER

ESC /Cancel/Abbruch 3 mal drücken