

Sharp XE A 217 mit **Im Haus- Taste OHNE TSE** (5% auf 7% und 16% auf 19%)

Folgende Tastenfolgen sind genau einzuhalten :

Tasten laut Vorgabe drücken :

MODE/MODUS

6 BAR/ENTER

Passwort 1234 eingeben (falls gefordert) BAR/ENTER

2 BAR/ENTER

4 BAR/ENTER

3 BAR/ENTER

Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste
00 085 00 077 00 083 00 065 00 084 00 090 00 032 00 032 00 032 00 032 00 055 00 037 BAR/ENTER

4 BAR/ENTER

Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste
00 085 00 077 00 083 00 065 00 084 00 090 00 032 00 032 00 032 00 049 00 057 00 037 BAR/ENTER

7 BAR/ENTER

Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste
00 077 00 087 00 083 00 084 00 032 00 032 00 032 00 032 00 032 00 032 00 055 00 037 BAR/ENTER

8 BAR/ENTER

Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste
00 077 00 087 00 083 00 084 00 032 00 032 00 032 00 032 00 032 00 049 00 057 00 037 BAR/ENTER

55

Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste
00 078 00 069 00 084 00 084 00 079 00 032 00 032 00 032 00 032 00 032 00 055 00 037 BAR/ENTER

56

Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste Taste
00 078 00 069 00 084 00 084 00 079 00 032 00 032 00 032 00 032 00 049 00 057 00 037 BAR/ENTER

ESC /Cancel/Abbruch drücken

12

2 7 BAR/ENTER

3 19 BAR/ENTER

ESC /Cancel/Abbruch 3 mal drücken