

Sharp XE A 177/207 und 217 (16% auf 19% und 5% auf 7%)

Folgende Tastenfolgen sind genau einzuhalten :

Tasten laut Vorgabe drücken :

MODE/MODUS

6 BAR/ENTER

Passwort 1234 eingeben (falls gefordert) BAR/ENTER

2 BAR/ENTER

4 BAR/ENTER

3 BAR/ENTER

Taste 00 Taste 085 Taste 00 Taste 077 Taste 00 Taste 083 Taste 00 Taste 065 Taste 00 Taste 084 Taste 00 Taste 090 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 049 Taste 00 Taste 057 Taste 00 Taste 037 BAR/ENTER

4 BAR/ENTER

Taste 00 Taste 085 Taste 00 Taste 077 Taste 00 Taste 083 Taste 00 Taste 065 Taste 00 Taste 084 Taste 00 Taste 090 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 055 Taste 00 Taste 037 BAR/ENTER

7 BAR/ENTER

Taste 00 Taste 077 Taste 00 Taste 087 Taste 00 Taste 083 Taste 00 Taste 084 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 049 Taste 00 Taste 057 Taste 00 Taste 037 BAR/ENTER

8 BAR/ENTER

Taste 00 Taste 077 Taste 00 Taste 087 Taste 00 Taste 083 Taste 00 Taste 084 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 055 Taste 00 Taste 037 BAR/ENTER

55

Taste 00 Taste 078 Taste 00 Taste 069 Taste 00 Taste 084 Taste 00 Taste 084 Taste 00 Taste 079 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 049 Taste 00 Taste 057 Taste 00 Taste 037 BAR/ENTER

56

Taste 00 Taste 078 Taste 00 Taste 069 Taste 00 Taste 084 Taste 00 Taste 084 Taste 00 Taste 079 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 032 Taste 00 Taste 055 Taste 00 Taste 037 BAR/ENTER

ESC /Cancel/Abbruch drücken

12

2 19 BAR/ENTER

3 7 BAR/ENTER

ESC /Cancel/Abbruch 3 mal drücken